

دستورالعمل کار با پنل تابلو فرمان های گیربکسی (پنل ثابت ۳ کلیدی)

- ۱-۱- برای انجام حرکت اضطراری برقی، کلید "اضطراری برقی" را در وضعیت "1" قرار دهید. سپس با فشردن یکی از کلیدهای "پایین" یا "بالا" در جهت مورد نظر کابین را حرکت دهید.
- ۲-۱- برای متوقف کردن کابین، کلید جهت (بالا یا پایین) را رها کنید و یا همزمان هر دو کلید جهت را نگه دارید.
- ۳-۱- در حین انجام حرکت برقی اضطراری، کلیه میکروسوییچ‌های پسیو مدار ایمنی پل داده می‌شود.
(مانند زمانی که کابین به سوئیچ حد بالا یا پایین برخورد کرده است) پل دادن مدار ایمنی تنها در حالت اضطراری برقی امکان پذیر خواهد بود.
- ۴-۱- پس از انجام حرکت برقی اضطراری و برای بازگرداندن آسانسور به حالت عادی، کلید دو حالته "اضطراری برقی" را در وضعیت "0" قرار دهید.

پنل سه کلیدی اضطراری برقی

