


دستورالعمل پنل اضطراری تابلو فرمان گیربکس (پنل ثابت سه کلیدی)

ADVANCE INTEGRATED (ARIS) ADVANCE NON-STOP



۱. حرکت اضطراری برقی:

- ۱.۱. برای انجام حرکت اضطراری برقی، کلید "اضطراری برقی" را بروی وضعیت "۱" قرار دهید، سپس با فشردن یکی از کلیدهای "پایین" یا "بالا" در جهت مورد نظر کابین را حرکت دهید. برای متوقف کردن کابین، کلید جهت "بالا" یا "پایین" را رها کنید.
- ۱.۲. در حین انجام حرکت اضطراری برقی، بخش پسیو (Passive) مدار ایمنی بصورت اتوماتیک پل می شود (مانند زمانی که کابین به سوئیچ حد بالا یا پایین برخورد کرده است) پل کردن مدار ایمنی تنها در حالت اضطراری برقی امکان‌پذیر خواهد بود.
- ۱.۳. پس از انجام حرکت اضطراری برقی، برای بازگرداندن آسانسور به حالت عادی، کلید دو حالت "اضطراری برقی" را در وضعیت "۰" قرار دهید.

