

## دستورالعمل کار با پنل تابلو فرمان های گیربکسی (پنل سیار ۵ کلیدی)

- ۱-۱- حرکت اضطراری برقی : کلید " اضطراری برقی " را در وضعیت "۱" قرار دهید . سپس با فشردن همزمان کلید " حرکت " و یکی از کلیدهای " پایین " یا " بالا " در جهت مورد نظر کابین را حرکت دهید.
- ۲-۱- برای متوقف کردن کابین ، در صورتیکه کلید " حرکت " را رها کنید ، یا همزمان هر دو کلید " حرکت " و " جهت " را رها کنید ، کابین بلافاصله متوقف می شود ، این کار ممکن است منجر به شوک شدید در لحظه توقف شود .
- ۳-۱- برای متوقف کردن کابین ، در صورتیکه ابتدا کلید جهت " بالا " یا " پایین " را رها کنید ، کابین به آرامی متوقف خواهد شد.
- ۴-۱- در حین انجام حرکت اضطراری برقی ، بخش پسیو مدار ایمنی بصورت اتوماتیک پل می شود ، ( مانند زمانی که کابین به سوئیچ حد بالا یا پایین برخورد کرده است ) پل دادن مدار ایمنی تنها در حالت اضطراری برقی امکان پذیر خواهد بود.
- ۵-۱- پس از انجام حرکت برقی اضطراری و برای بازگرداندن آسانسور به حالت عادی، کلید دو حالت " اضطراری برقی " را در وضعیت "0" قرار دهید.

